

Tips & Tricks pour la pose de Terradec

Stockage

Gardez le liant froid en été et chaud en hiver, et conservez-le dans un environnement sec. Protégez les granulats contre le soleil et l'eau. Les granulats humides entraînent un temps de traitement plus court et ont un effet négatif sur les caractéristiques mécaniques.

Contrôle du matériel

Contrôlez si tout le matériel a été livré. Comptez le nombre de sacs de granulats et la quantité de liant. Quand vous avez commandé plusieurs palettes de granulats, mélangez-les autant que possible.

Conditions météorologiques

10 °C – 30 °C. Il n'est pas possible de poser Terradec quand il pleut. Après la pose, il faut une période sèche minimale de 30 minutes.

Consommation

5 % de liant sur le poids des granulats

Pour 100 kg :

4 sacs (4 x 25 kg) de gros granulats

14,3 kg de granulats fins

5,7 kg TERRA-GOLD/A+B (2,86 kg de composante A et 2,87 kg de composante B)

OU

5,7 kg TERRA-CLEAR (monocomposant)

Mélanger

Mettez le malaxeur en marche. Mettez les gros granulats dans le malaxeur et laissez-le tourner.

En cas de TERRA-GOLD/A+B :

Mélangez la composante A brièvement jusqu'à ce qu'elle soit homogène (il ne faut pas mélanger les éventuels dépôts durs sur le fond).

Pesez le liant et mélangez pendant 30 secondes avec un axe (max. 600 tpm) jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Versez le liant dans le malaxeur. Laissez mélanger les granulats et le liant (1 à 2 minutes, certainement pas plus).

En cas de Terradec Solid : ajoutez les granulats fins et mélangez encore 30 secondes.

Amenez le mélange à l'applicateur.

Attention : les mélanges suivants doivent prendre exactement le même temps (1 à 2 minutes) que le premier mélange, et ceci pour éviter des différences de couleur.

La pose

Si le support est béton, il faut utiliser un primaire.

Évitez les concentrations en PU élevées et l'humidité dans le mélangeur/dans la brouette/sur la surface.

Le temps de traitement du TERRA-GOLD/A+B est de +/- 15 minutes (à partir du moment où les deux composantes sont jointes).

Le temps de traitement de TERRA-CLEAR est de +/- 45 minutes (à partir du premier contact avec l'air).

Assurez une répartition claire des responsabilités sur le chantier. Travaillez en lignes, avec +/- 3 mètres par applicateur. Indiquez l'épaisseur visuellement (p.ex. ligne de craie ou laser).

Recouvrez les bords pour éviter les tâches.

Utilisez des profilés où nécessaire.

Praticabilité :

TERRA-GOLD : praticable après +/- 4 heures à 20 °C.

TERRA-CLEAR : praticable après +/- 6 heures.

